

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : SPRINTER 37S / CRAFTER 3665




- 1/ Aménagez vous une zone de montage.
- 2/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
- 3/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
- 4/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
- 5/ Procédez au montage de votre Kit **en vissant dans les trous pré-percés**.

Attention ! : Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 2,3 & 4), puis vissez. Les vis **4x30**, doivent servir, **exclusivement** à fixer les **PDR** (photos 10 & 11).



1 Placez & vissez le Plancher
24 vis 4x25



2 Placez & vissez le côté AV Gauche
11 vis 4x25




3 Placez & vissez le côté AR Gauche
14 vis 4x25



4 Placez et vissez le côté AR Droit
14 vis 4x25



5 Placez & vissez les parties hautes
Côté gauche 14 vis 4x25




6 Placez & vissez la partie haute côté
Droit 8 vis 4x25



7 Placez & vissez la partie haute de
La porte latérale 6 vis 4x25



8 Placez & vissez la partie centrale
De la porte latérale 4 vis 4x25



9 Placez & vissez la partie basse de la
Porte latérale 12 vis 4x25

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : SPRINTER 37S / CRAFTER 3665

10



Placez & vissez le passage de roue
Gauche 7 vis 4x30

11



Placez & vissez le passage de roue
Droit 7 vis 4x30

12



Votre Kit Utilitaire est posé!

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : SPRINTER 37S / CRAFTER 3665

Capuchons de finition



Portes arrière



Arrêt de charges



Casiers



**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.