

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : CADDY MAXI VAN



- 1/ Aménagez vous une zone de montage.
- 2/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
- 3/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
- 4/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
- 5/ Procédez au montage de votre Kit **en vissant dans les trous pré-percés**.

Attention ! : Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 3,4 & 5), puis vissez. Les vis **4x30**, doivent servir, **exclusivement** à fixer les **PDR** (photos 7 & 8).

1



Relevez les anneaux d'arrimage
Situés en bas de la cloison de
séparation

2



Placez & vissez les deux parties
de Plancher 13 vis 4x25

3



Placez & vissez le côté AR Gauche
8 vis 4x25

4



Placez & vissez le côté AV Gauche
5 vis 4x25

5



Placez et vissez le côté AR Droit
8 vis 4x25

6



Placez & vissez les parties haute et
basse de la porte latérale
9 vis 4x25

7



Placez & vissez le passage de roue
Gauche 6 vis 4x30

8



Placez & vissez le passage de roue
Droit 6 vis 4x30

9



Placez & vissez les parties haute et
Basse de la porte arrière gauche
8 vis 4x25

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : CADDY MAXI VAN

10



Placez & vissez les parties haute et
Basse de la porte arrière droite
8 vis 4x25

11



Placez les capuchons de finition

12



Votre Kit Utilitaire est posé!

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.