

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : KANGOO Compact

- 1/ Aménagez vous une zone de montage.
- 2/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
- 3/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
- 4/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
- 5/ Procédez au montage de votre Kit **en vissant dans les trous pré-percés**.

Attention ! : Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 2 & 3), puis vissez. Les vis **4x30**, doivent servir, **exclusivement** à fixer les **PDR** (photos 4 & 5).

1



Placez et vissez le plancher
4 vis 4x25

2



Placez & vissez le côté Gauche
6 vis 4x25

3



Enlever le cric de levage, puis
Placez & vissez le côté Droit
7 vis 4x25

4



Remettre le cric de levage, puis
Placez et vissez le passage de roue
Droit 5 vis 4x30

5



Placez et vissez le passage de roue
Gauche 5 vis 4x30

6



Votre Kit Utilitaire est posé !

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : KANGOO Compact

Capuchons de finition



Portes arrière



Double plancher tiroirs face portes arrière



Casiers



**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.